



### Du benötigst:

- 23 086 000 Keramik Lampenfuß „Oslo“, VDE, 1 St.
- 23 028 02 Lampenschirm rund, ø 22,5 cm, Höhe 14 cm, 1 St.
- 63 024 000 Kork-Papier: Streifen, selbstklebend, 1 St.
- 63 022 000 Kork-Papier: Granulat, selbstklebend, 1 St.
- 63 029 505 Kork-Band flach, 105 cm
- 30 070 000 Doppelklebeband extra stark, 105 cm
- 23 094 000 Adapter

### Anleitung:

1. Zeichne die Schablone pro Korkpapier 2x auf und schneide sie aus.
2. Das rückseitige Papier abziehen und die Zuschnitte abwechselnd auf den Lampenschirm kleben.
3. Mit Hilfe des doppelseitigen Klebebands das Kork-Band oben und unten rund um den Schirm anbringen. Abschließend die Lampe zusammenbauen.

